

- Алматы (7273)495-231

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922) 49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89
- Ижевск (3412)26-03-58

Иваново (4932)77-34-06

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81
- Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73

Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37
- Кзахстан (772)734-952-31
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Саранск (8342)22-96-24

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сыктывкар (8212)25-95-17

Сургут (3462)77-98-35

Тамбов (4752)50-40-97
- Тверь (4822)63-31-35

Тольяти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93

<https://normagroup.nt-rt.ru> || [npu@nt-rt.ru](mailto:npu@nt-rt.ru)

# Сверхпрочные хомуты в многосекционном исполнении GBS M-SK 2Т



Хомут **NORMACLAMP®** GBS даже доступен в многосекционном исполнении для больших диаметров.

**Главное преимущество**  
Подходит для шлангов большого диаметра

**Материалы**  
W1, W2, W4, W5

| NORMACLAMP® GBS МНОГОСЕКЦИОННЫЙ |                       |             |                 |               |               |               |               |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ширина                          | Наименование          | Размерность |                 | W1<br>Артикул | W2<br>Артикул | W4<br>Артикул | W5<br>Артикул |
|                                 |                       | в мм        | в дюймах        |               |               |               |               |
| 18                              | GBS M59-67/18 SK 2T   | 59-67       | 2 5/16-2 5/8    | 0591 7191 063 | 0591 7192 063 | 0591 7194 063 | 0591 7195 063 |
|                                 | GBS M67-75/18 SK 2T   | 67-75       | 2 5/8-2 15/16   | 0591 7191 071 | 0591 7192 071 | 0591 7194 071 | 0591 7195 071 |
| 20                              | GBS M67-75/20 SK 2T   | 67-75       | 2 5/8-2 15/16   | 0591 7221 071 | 0591 7222 071 | 0591 7224 071 | 0591 7225 071 |
|                                 | GBS M75-83/20 SK 2T   | 75-83       | 2 15/16-3 1/4   | 0591 7221 079 | 0591 7222 079 | 0591 7224 079 | 0591 7225 079 |
|                                 | GBS M83-91/20 SK 2T   | 83-91       | 3 1/4-3 9/16    | 0591 7221 087 | 0591 7222 087 | 0591 7224 087 | 0591 7225 087 |
| 25                              | GBS M88-100/25 SK 2T  | 88-100      | 3 9/16-4        | 0591 7271 094 | 0591 7272 094 | 0591 7274 094 | 0591 7275 094 |
|                                 | GBS M100-116/25 SK 2T | 100-116     | 3 7/16-4 9/16   | 0591 7271 108 | 0591 7272 108 | 0591 7274 108 | 0591 7275 108 |
|                                 | GBS M116-136/25 SK 2T | 116-136     | 4 9/16-5 3/8    | 0591 7271 126 | 0591 7272 126 | 0591 7274 126 | 0591 7275 126 |
|                                 | GBS M136-156/25 SK 2T | 136-156     | 5 3/8-6 1/8     | 0591 7271 146 | 0591 7272 146 | 0591 7274 146 | 0591 7275 146 |
|                                 | GBS M156-176/25 SK 2T | 156-176     | 6 1/8-6 15/16   | 0591 7271 168 | 0591 7272 168 | 0591 7274 168 | 0591 7275 168 |
| 30                              | GBS M125-145/30 SK 2T | 125-145     | 4 15/16-5 11/16 | 0591 7321 135 | 0591 7322 135 | 0591 7324 135 | 0591 7325 135 |
|                                 | GBS M145-168/30 SK 2T | 145-168     | 5 11/16-6 5/8   | 0591 7321 156 | 0591 7322 156 | 0591 7324 156 | 0591 7325 156 |
|                                 | GBS M168-193/30 SK 2T | 168-193     | 6 5/8-7 5/8     | 0591 7321 181 | 0591 7322 181 | 0591 7324 181 | 0591 7325 181 |
|                                 | GBS M193-220/30 SK 2T | 193-220     | 7 5/8-8 11/16   | 0591 7321 207 | 0591 7322 207 | 0591 7324 207 | 0591 7325 207 |
|                                 | GBS M220-245/30 SK 2T | 220-245     | 8 11/16-9 5/8   | 0591 7321 233 | 0591 7322 233 | 0591 7324 233 | 0591 7325 233 |
|                                 | GBS M245-270/30 SK 2T | 245-270     | 9 5/8-10 5/8    | 0591 7321 258 | 0591 7322 258 | 0591 7324 258 | 0591 7325 258 |
|                                 | GBS M270-295/30 SK 2T | 270-295     | 10 5/8-11 5/8   | 0591 7321 283 | 0591 7322 283 | 0591 7324 283 | 0591 7325 283 |
|                                 | GBS M295-320/30 SK 2T | 295-320     | 11 5/8-12 5/8   | 0591 7321 308 | 0591 7322 308 | 0591 7324 308 | 0591 7325 308 |
|                                 | GBS M320-345/30 SK 2T | 320-345     | 12 5/8-13 9/16  | 0591 7321 333 | 0591 7322 333 | 0591 7324 333 | 0591 7325 333 |
|                                 |                       |             |                 |               |               |               |               |